

# CamperSalon.nl

Montage instructie RW Nautic patrijspoot "Bull-auge" 32263

Let op: De montage dient te gebeuren door een vakbekwaam persoon. Deze instructies zijn algemene richtlijnen, er zijn veel variaties in campers. Technisch inzicht, creativiteit en handigheid zijn noodzakelijk voor montage. Campersalon en haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onkundige of foutieve montage, installatie of bediening gedaan door derden.



De patrijspoot is een mooie alternatieve manier om uw project te voorzien van daglicht. Onderstaand een compilatie in 5 stappen van meegeleverde instructie. De maximale wanddikte voor dit raam is 40mm. Maak vooraf een mal met een diameter van 295mm. Hiermee kunt u plaats bepalen en aftekenen. Let ook op eventuele ronding in het plaatwerk. Zaagsneden in metalen carrosserie behandelen tegen roest. Om het raam te kunnen plaatsen moet er een binnenraam/stelkozijn gemaakt worden. (niet meegeleverd) Bijvoorbeeld van (populieren) multiplex. Indien u aan de binnenzijde de wand af gaat werken met plaatwerk heeft u hiermee gelijk een basis. Optioneel verkrijgbaar is een verduisteringsplissé.

1. Controleer of raamgrootte overeenkomt met de sparing in het voertuig. Inbouwopening  $\varnothing$  295mm.
2. Breng (ruim) kit gelijkmatig aan op de flens van het frame. Aanbeveling Sika lastomeer 710 zwart of Dekaseal 8936 antraciet.
3. Plaats het raam in de sparing en lijn het uit. (let op: condens afvoergaatje aan de onderzijde)
4. Verwijder het binnenste afdichtingsrubber en bevestig het raam met de zelftappende verzonken schroeven.
5. Plaats het afdichtingsrubber terug in de sponning.



Kenmerken:

Getint acry dubbel glas.

Niet te openen!

Gatmaat:  $\varnothing$  295mm

Buitendiameter 323mm.

Wanddikte maximaal 40mm

Keurmerk: E7 V-X/B

43R – 011801